



№ контакта на приборе	№ контакта на кабеле	Цвет	Назначение
1	1	Желтый	Vin
2	2	Черный	Gnd
3	3	Белый	CANH
4	4	Синий	CANL
5	5	Оранжевый	MIC+
6	6	Коричневый	MIC-
7	7	Фиолетовый	EAR+
8	8	Серый	EAR-

Примечание
1. На провода надевается 2 уплотнительные резинки ODG-5: одна на провода 1-4, вторая на провода 5-8. Одевать широким краем к прибору.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтаж проводов Трекер S6	Лит.	Масса
Разраб.	Попков						Масштаб
Пров.							1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.							
Утв.							